

Guia Rápido - Edge-50 AutoID V2

Rev.0 Leitores com versão: Autoid Secure 2.0.0 Autoid 2.0.0





©2012-2014 ACURA GLOBAL

Abril de 2014



Configurações de Fábrica

O leitor Edge-50 V2 sai de fábrica com as seguintes configurações:

- Configurações de Segurança
 - Senha login: Nenhuma senha, vazio.
 - Código de segurança AutoID: **900001¹ *Deve ser alterado**
- Configurações de Rede
 - Endereço IP: **10.0.0.101**
 - *Máscara de rede:* **255.255.255.0**
 - *Gateway:* **10.0.0.1**
- Configurações de Leitura
 - Modo de leitura: Contínuo
 - *Tempo de leitura trigger:* **1000** ms
 - *Tempo do filtro de mesmo tag:* **1000** ms
 - Tempo para envio do ID de erro na associação de tags:
 3000 ms¹
 - o Potência antena 1: 3000 centidBm
 - Potência antena 2: **3000** centidBm
 - Detecção de antena: Automática
 - Antenas conectadas fisicamente: Nenhum antena selecionada.
- Configurações de Comunicação
 - Tipo interface saída 1: Wiegand
 - Tipo interface saída 2: Wiegand

• Formato dos Dados

- Número de bits Wiegand: 26 bits
- Número de dígitos Aba: 10 dig
- Prefixo do ID via TCPIP: Nenhum, vazio.¹
- O que envia em caso de associação: ID Veículo¹
- ID a ser enviado em caso de erro na associação de tags:
 Vazio¹
- Configuraçoes de IOs
 - Tempo filtro deboucing sinal trigger: **100** ms
 - Tempo do relé 1 acionado: **0** ms
 - o Tempo do relé 2 acionado: **0** ms
 - o Evento para acionamento dos relés: Tag

o Baud rate serial: 9600 bps

¹ Somente para o firmware AutoID Secure 2.0.0

Acura Global

Visão Geral do Funcionamento do Leitor

Diagrama Geral de Funcionamento



Figura 1 - Diagrama Geral

Modos de Leitura de Tags

Modo Contínuo

O leitor fica continuamente fazendo operações de inventário e envia, via suas portas de comunicação, os dados de qualquer tag que entrar no seu campo de leitura para o Sistema Autoid ou os dados de tags que possuírem o mesmo código de segurança "CS"do leitor que entrar no seu campo de leitura para o Sistema Autoid Secure.

Modo Trigger

O leitor aguarda um sinal que indicará o início da operação de inventário. Assim, o leitor só enviará dados de um tag que estiver no campo de leitura após o sinal ser dado. Este modo de operação possui dois parâmetros de configuração a mais do que o modo contínuo, sendo eles o tempo que o sinal de disparo deve durar para iniciar a operação de inventário e o tempo que durará esta operação.





Interpretando os LEDs do Leitor

Descrição dos Leds de Status



Figura 2 - Leds de Status

Interpretação dos Leds de Status Geral

Favor referir-se ao documento: "100.247_EDGE-50_AutoID V2_GuiadeUsuário_pr_pt_rev6"



	SR piscando rápido
	continuamente.

SR piscando rápido continuamente significa que nenhuma antena foi detectada pelo leitor.



SR ()

SG piscando rápido	
continuamente.	

SG piscando rápido continuamente significa que há pelo menos uma antena detectada e o leitor realizando uma operação de inventário.

Preparando o Leitor

Configurações do Leitor

Todas as configurações do Edge-50 AutoID V2 são feitas através de uma página HTML que pode ser acessada de um PC na mesma rede ou conectado diretamente ao leitor.



Com o IP e Máscara do PC compatíveis com as configurações atuais do leitor, siga os passos abaixo para acessar as configurações do leitor.

1. Inicialize um navegador web, digite o IP do leitor na barra de endereços e pressione Enter. A página de login do leitor será aberta, como demonstra a figura abaixo:

Sistema AutoID Secure
Por favor, digite a senha
Login
© 2012 - 2014 ACURA GLOBAL - WWW ACURAGLOBAL.COM

Figura 3 - Página HTML inicial

 A senha da página de Login é de escolha do usuário, o leitor sai de fábrica sem nenhuma senha de Login configurada. Depois de efetuado o Login, a página de configurações será mostrada.

Configurações Sistema AutoID Secure				
© 2012 - 2014 ACURA GLOBAL - WWW ACURAGLOBAL COM				
Informações Gerais				
RFID Firmware RFID Booloader RFID Hardware Versão AutolD Secure MAC Address Porta primária TCP Geral Porta secundána TCP Geral Porta primária TCP Antena 1 Porta secundána TCP Antena 1	01 13 01 6D 10 11 16 00 18 00 00 01 2 0.0 0 36 119 80 237 107 8080 - Desconectada 8091 - Desconectada 8091 - Desconectada 8091 - Desconectada			
Porta primana TCP Antena 2 Porta secundána TCP Antena 2 Porta TCP Status Porta TCP Relé Status Antena 1 Status Antena 2 Temperatura interna leitor	8082 - Desconectada 8092 - Desconectada 8080 - Desconectada 8888 - Desconectada Conectada Não detectada 49°C			
Configurações de Segurança				
Senha login Código de segurança Autoid	900001	?		
Configurações de Rede				
Endereço IP Máscara de rede Endereço Gateway	10.0.0.101 255 255 255 0 10.0.0.1	???		
Configurações de Leitura				
Modo de leitura Tempo de leitura trigger (1000 a 65000 ms) Tempo de leitura trigger (1000 a 65000 ms) Tempo para o envio do ID de reprovação (3000 a 60000 ms) Potência antena 1 (500 a 3000 centidBm) Potência antena 2 (500 a 3000 centidBm) Detecção de antena Antenas conectadas fisicamente (detecção manual)	Continuo Trigger Togo Togo	?????????		
Configurações de Comunicação				
Tipo interface saida 1 (Antena 1) Tipo interface saida 2 (Antena 2) Baud rate senal (bps)	Wiegand ○ Abatrack ○ RS232 Wiegand ○ Abatrack ○ RS232 9600 ▼	???		
Formato dos Dados				
Número de bits Vilegand (IP)16 [Dados]24b/32b [P]1b) Número de dígitos Abatrack Prefixo do id via TGPIP [0x PREFIXO ID(8 dig.)] (max. 16 dig. hexa) O que enviar em caso de associação ID a ser enviado em caso de reprovação na associação (max. 8 dig. hexa)	* 26 bits 0 34 bits 10 dig * 14 dig * ID Veículo 0 ID Pessoa 0 Ambos	?????		
Configurações de IOs				
Tempo filtro deboucing sinal trigger (0 a 1000 ms) Tempo do relé 1 acionado (0 ou 500 a 60000 ms) Tempo do relé 2 acionado (0 ou 500 a 60000 ms) Evento para acionamento dos relés	100 0 * Tag © Ent. Dig. © Com. TCP	????		
Salvar Reload Restart Logout Ajuda				

Figura 4 - Página HTML de configuração



 Depois de modificar os campos desejados, clique em "Salvar" e após a página recarregar clique em "Restart" para que as novas configurações salvas sejam utilizadas pelo leitor.

Interfaces de Comunicação

Comunicação Wiegand



Figura 5 - Ligações Wiegand

Comunicação Abatrack



Figura 6 - Ligações Abatrack



Comunicação RS232



Figura 7 - Ligações RS232

Formato do Protocolo Serial [STX][10 bytes Ascii ID][CR][LF][ETX]

Comunicação TCP/IP



Figura 8 - Ligações TCP/IP

Alguns Anti-Vírus podem bloquear as portas de comunicação mencionadas na tabela abaixo, não sendo possível visualizar o envio da leitura. Para solucionar o problema, desabilite o Anti-Vírus ou exceções para o IP utilizado no leitor.

Independentemente da configuração do leitor para Wiegand ou Abatrack ou RS232, os tags lidos serão enviados pela interface TCP/IP pela porta correspondente à antena que efetuou a leitura.

Antena	Porta TCP/IP
Geral, ambas as antenas	8080 e 8090
Antena 1 (Conector ANT1)	8081 e 8091
Antena 2 (Conector ANT2)	8082 e 8092
Acionamento Relés	8888

O formato em que os dados são enviados é o mesmo formato RQL (Request Query Language) utilizado pelos leitores M5 e Astra que também são utilizados no Sistema AutoID.



Entradas e Saídas de Sinais

Entradas de Sinais

As entradas digitais denominadas DI-1 e DI-2 no conector de 10 vias do leitor suportam tanto circuito de contato seco quanto circuito de contato molhado em qualquer polaridade, facilitando a instalação e aumentando os tipos de sensores compatíveis. Quando utilizando sensores de contato seco, faça a ligação destes com a porta ISO-GND. Quando utilizando sensores de contato molhado, faça a ligação com a porta DI-COM.

Contato Seco



Contato Molhado



Níveis lógicos:

Nível Alto (IN1/2 aceso – Disparo da leitura): 3,0 a 24,0 Vcc

Nível Baixo (IN1/2 apagado): 0 a 2,0 Vcc

As saídas do leitor funcionam com uma chave de contato. Ao ler um tag, o leitor fechará o contato entre as saídas + e – do relé referente a antena no qual o tag foi lido.